

Systemvoraussetzungen für die 2|inspect Sichtprüfsoftware

Arbeitsplatzrechner

	minimale	optimale
Prozessor	Intel® i5 (oder vergleichbare Leistungsklasse eines anderen Herstellers)	Intel® i7 (oder vergleichbare Leistungsklasse eines anderen Herstellers)
RAM-Speicher	8GB	16GB
Display/Monitor	14" Zoll Monitor; Mindestauflösung: 1400x1050px.	Touchscreen mit 15" Zoll; Mindestauflösung: 1920x1080px. (Full HD)
Betriebssystem	Windows® 10, Windows 11	Windows® 10, Windows® 11
Bei Tablet-Betrieb	z.B. Microsoft®-Surface Pro7 (2019) oder neuer	z.B. Microsoft®-Surface Pro7 (2019) oder neuer
Internet	LAN oder WLAN	LAN oder WLAN

Optisches Aufnahmesystem

Das optische System (Mikroskop, Makroskop, Videoskop, Dokumentenkamera, sonstige USB-fähige Kamera) muss per USB-Anschluss an ein WINDOWS® 10 oder WINDOWS® 11 Betriebssystem anschließbar sein.

Installation der Software

Mit Hilfe eines Links oder über die Homepage gelangen Sie zum Softwaredownload. Laden Sie das ZIP-File mit der Software herunter und entpacken Sie die Datei.

Das ZIP-File "2Inspect installation files" enthält folgende Dateien:

- README.txt (Installationshinweise in Deutsch und Englisch)
- Dotnet-runtime-7.0.2-win64.exe
- Windowsdesktop-runtime-7.0.2-win-x64.exe
- InstallerBasic.msi

Starten Sie als erstes die Installation der beiden Support-Programme (Dotnet und Windowsdesktop) des Herstellers Microsoft® um Ihr WINDOWS-System auf eine definierte Ausgangssituation für die 2|inspect Software zu bringen. Starten Sie nacheinander die ausführbaren Programme und folgen Sie der Installationsanweisung auf dem Bildschirm. Als letztes starten Sie das Installationsprogramm InstallerBasic.msi um 2|inspect auf Ihrem Rechner zu installieren.